



GUIDE

**BONNES
PRATIQUES
DIVERS**

2020

PAR
PB MAINTENANCE

DIVERS

Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée et/ou hors tension

Avant toute, opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne nettoyer pas votre appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

Nettoyage et entretien :

Caisson et tiroir de propreté.

Nettoyer régulièrement, lever à l'eau savonneuse, rincer et sécher.

Pierres volcaniques

L'état de surface des pierres (peu de cavités) limite leur encrassement. Il est possible de retourner le caisson à pierre que pour les flammes brûlent les graisses ou jus déposés lors des cuissons. Il est également possible de procéder au nettoyage du caisson à pierre par passage au lave vaisselle.