



GUIDE

**BONNES
PRATIQUES
CUISSON**

2020

PAR
PB MAINTENANCE

MICRO ONDE

Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée et/ou hors tension. Pour éviter tout choc électrique qui pourrait entraîner des blessures, voir la mort, débrancher le cordon d'alimentation ou avant de nettoyer.

Pièces

Description

Intérieur,
extérieur et
porte

Nettoyer le four à micro-onde avec un détergent doux et de l'eau chaude sur une éponge souple ou sur un morceau d'étoffe. Essorez bien l'éponge ou le morceau d'étoffe pour enlever tout excès d'eau avant de nettoyer l'équipement. Vous pouvez également faire bouillir une tasse d'eau dans le nettoyage. Pour que les résidus s'humidifient cela facilitera le nettoyage.

Important

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ni de produits contenant de l'ammoniaque. Ces produits abîment la finition.
- Ne jamais verser de l'eau dans la partie inférieure du four à micro-ondes.
- Ne jamais utiliser des systèmes de nettoyage à pression d'eau.

Évents de
décharge d'air

Une fois par mois, vérifiez s'il y a de l'accumulation de vapeurs de cuisson le long des volets d'admission et de décharge en bas et à l'arrière du four. Nettoyer les évents d'air avec un chiffon humecté d'eau pour qu'ils puissent assurer une bonne circulation de l'air. Séchez les évents convenablement.

Panneau de
commande

Ouvrez la porte du four pour désactiver la minuterie du four.

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude sur une éponge souple ou un chiffon.

Filtre
d'admission
d'air

Nettoyer le filtre d'admission d'air une fois par semaine pour garantir une bonne circulation de l'air. Lavez le filtre dans l'eau chaude avec un détergent doux. N'utilisez pas le four sans le filtre pour le nettoyer.

Important

Pour éviter toute surchauffe et tout dommage au four, il faut nettoyer le filtre à air régulièrement.

- Tenez le filtre par la languette et tirez. Le filtre se dégage des clips de retenue
- Pour le réinstaller, placez la partie inférieure du filtre dans les clips et poussez le dessus du filtre jusqu'à ce qu'il soit en place

Grilles anti-
éclaboussures/
Plafonnier

Les grilles anti-éclaboussures permettent de maintenir en bon état de propreté la partie supérieure de la cavité du four à micro-onde ainsi que l'antenne.

Nettoyez les impuretés de la grille avec un chiffon humecté d'eau ou avec un détergent doux et de l'eau. Il est plus facile de nettoyer la grille anti-éclaboussures lorsqu'on la fait sortir de sa place..

Enlever la grille anti-éclaboussures

1. Débranchez le four avant d'enlever la grille anti-éclaboussures afin d'empêcher l'antenne de tourner.
-

Grilles anti- éclaboussures/ Plafonnier

Les grilles anti-éclaboussures permettent de maintenir en bon état de propreté la partie supérieure de la cavité du four à micro-onde ainsi que l'antenne.

Nettoyez les impuretés de la grille avec un chiffon humecté d'eau ou avec un détergents doux et de l'eau. Il est plus facile de nettoyer la grille anti-éclaboussures lorsqu'on la fait sortir de sa place..

Enlever la grille anti-éclaboussures

1. Débranchez le four avant d'enlever la grille anti-éclaboussures afin d'empêcher l'antenne de tourner.
2. Placez les doigts derrière la grille anti-éclaboussures, tirez vers l'avant et vers le bas.
- 3.
4. Lorsque vous enlevez et remplacez la grille anti-éclaboussures, prenez soin de ne pas plier l'antenne.
5. S'il n'y a pas d'espace pour les doigts derrière la grille anti-éclaboussures pousser la partie avant de la grille anti-éclaboussures vers le haut. La grille anti-éclaboussures peut ne pas être installée totalement. Il est impossible de l'enlever tant que la partie avant de la grille anti-éclaboussures n'est pas correctement installée
- 6.
7. Réinstallez la grille anti-éclaboussures en plaçant les languettes avant sur la lèvre au haut de la partie frontale de la cavité du four. Soulevez l'arrière de la grille anti-éclaboussures jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée.
8. Remettez le four sous tension.

Changement des ampoules du four

Important (par votre technicien ou prestataire)

Pour ne pas vous brûler ni vous couper, portez des gants afin de protéger vos mains si les ampoules venaient à se briser. Si l'ampoule est chaude, attendez qu'elle ait refroidi.

Outillage et ampoule

- Gants de protection
- Tournevis standard

1. Débranchez le four
2. Enlevez la vis située sur le coté du four
3. Enlevez l'ampoule en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en prenant soin de ne pas vous brûler les doigts ou de briser l'ampoule.
4. Remettez le four sous tension