



GUIDE

**BONNES
PRATIQUES
CUISSON**

2020

PAR
PB MAINTENANCE

PLAQUE ÉLECTRIQUE

Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée et/ou hors tension. Pour éviter tout choc électrique qui pourrait entraîner des blessures, voir la mort, débrancher le cordon d'alimentation ou avant de nettoyer.

Entretien

Il est vivement recommandé d'enlever tout liquide ayant débordé, au moyen d'un torchon légèrement humide et de sécher ensuite la plaque par brève mise en service. Ne jamais poser de couvercle embué ni de récipient humide.

- Choisir un récipient possédant un fond épais, bien dressé et de diamètre assez important du fait que les parties, non couvertes de la plaque s'échaufferaient anormalement et seraient particulièrement exposées au liquide de débordement.