



GUIDE

**BONNES
PRATIQUES
DIVERS**

2020

PAR
PB MAINTENANCE

CUVE & RESISTANCES BAIN MARIE

Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée et/ou hors tension

Avant toute, opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne nettoyer pas votre appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

Nettoyage et entretien :

Le nettoyage régulier de la cuve permet de déceler immédiatement le moins de incident sur celle ci ainsi que sur les éléments de chauffe.

Pour nettoyer l'ensemble, placer au fond d'une petite quantité de détergent, la remplir jusqu'à recouvrir largement les éléments de chauffe, monter en température et maintenir en ébullition quelques minutes. Vidanger, rincer et sécher soigneusement.