



GUIDE

**BONNES
PRATIQUES
DIVERS**

2020

PAR
PB MAINTENANCE

DIVERS GAZ

Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée et/ou hors tension

Avant toute, opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne nettoyer pas votre appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

Accès d'air :

Les orifices d'admission d'air (grilles, ouvertures,...) doivent rester libres de toutes obstructions, poussières, graisses, ou autres dépôts éventuels.

De même, il est important de vérifier périodiquement l'état de propreté et bon fonctionnement des ventilateurs de refroidissement sous peine de dégradation de l'appareillage électrique interne.

Evacuation des gaz brûlés :

Les mitres d'évacuation doivent rester libres de toutes entraves pour éviter tous risques d'incendie