



GUIDE

**BONNES
PRATIQUES
CUISSON**

2020

PAR
PB MAINTENANCE

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE

Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée et/ou hors tension Pour éviter tout choc électrique qui pourrait entraîner des blessures, voir la mort, débrancher le cordon d'alimentation ou avant de nettoyer.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs, les poudres à récurer, les détacheur ou dérouilleurs.

Pour le nettoyage courant des plaques vitrocéramiques, utiliser de préférence les produits suivants :

Pour les tâches	Produit cérafix distribués par Tenax
Produit bühler	Nettoyant vitrocéramique
Pour les dépôts spécial inox	Produit céraquick distribué par Tenax et consistant en un racloir