



---

**GUIDE**

**BONNES  
PRATIQUES  
PETITS  
MATERIELS**

2020

---

**PAR**  
PB MAINTENANCE

# TOASTER

---

**Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée et/ou hors tension**

**Avant toute, opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne nettoyer pas votre appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager.**

Le nettoyage doit être effectué à la fin de chaque utilisation en observant les normes d'hygiène et de sécurité de la machine.

Il est conseillé de ne jamais utiliser des produits chimiques non alimentaires, abrasifs ou corrosifs. Ne pas utiliser des ustensiles pouvant endommager ou compromettre la sécurité sous le profil hygiénique.

Nettoyage des tubes : avec un peu d'alcool quand ils sont froids. Nettoyage des réflecteurs : avec n'importe quel produit pour inox.

Il est recommandé d'essuyer les réflecteurs après chaque service quand l'appareil est encore légèrement chaud.

*Ces quelques conseils de base vous sont donner à titre indicatif.  
Consulter la notice propre à votre appareil si options ou spécificités.*